


主旨: 衛星導航62G-如何使用多媒體功能

關於你在電話中的問題，我們跟您簡單解釋一下；多媒體功能的使用方式～  
電子書/ 音樂 / 影音 等 3 種功能，除須先確認檔案格式需符合機器可支援之格式以外(可參閱附件檔案使用手冊 P.32 – 多媒體功能)。  
您只需要將檔案直接放入至機器的內建 Flash 記憶體或 Micro-SD card 後，進入任一功能裡都會看到如下圖片圖示～



您便可依照您存放檔案之位置路徑，直接點選進入後；便會顯示出該存放位置路徑之相關檔案，接著您只需要點選檔案後，便會進行播放了(電子書/ 音樂也是相同方式)。

但至於<圖片>的功能，因無支援自行選取讀取的路徑；故該圖片檔案，則必須擺放在正確的路徑位置，其圖片才會顯示出來。擺放的路徑位置為，當機器與電腦連接後；您可看到內建記憶體之資料，有一個<Navi>資料夾，點選進入後、看有無一個資料夾名稱叫<Photo>?

沒有的話，請於該路徑資料夾底下自行建立一個<Photo>資料夾；接著將相關可支援圖片檔案格式，放入至該資料夾內，那圖片功能裡便會顯示出所有的照片了。